



## Les outils CANDOCK

---

# -MANUEL D'INSTRUCTION-

## TABLES DES MATIÈRES

---

CLÉ POUR VIS G2 "COMBO PACK"	P.2
CLÉ POUR ÉCROU TYPE "DOUILLE"	P.2
CLÉ POUR ÉCROU RÉGULIÈRE	P.2
BÉLIER POUR PIEUX 2 7/8"	P.3
PLANTEUR POUR PIEUX 2 7/8"	P.3
LEVIER POUR PIEUX 2 7/8"	P.4

**\*Notez qu'il est préférable de consulter ce manuel sur une copie imprimée COULEUR, ou directement à l'écran de votre ordinateur\***

## CLÉ POUR VIS G2 "COMBO PACK"



**MANUEL**



**AVEC PERCEUSE**

**Matière/Composition :**  
 Acier galvanisé

**Outillage nécessaire :**  
 -clé 10mm ou pinces régulières  
 \*seulement avec le modèle "combo-pack"  
 -Perceuse électrique ou "à essence" à "haut couple et basse vitesse"  
 \*seulement pour une utilisation "mécanique"

### PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE

Si le mode «manuel» est souhaitée, tout simplement relier les deux parties de la clé ensemble et visser fermement en place le boulon fourni en utilisant votre clé 10mm . ("Combo Pack" SEULEMENT)

### ATTENTION!

Toujours procéder avec prudence si vous utilisez une perceuse électrique, cette dernière peut avoir tendance à bloquer brusquement lorsque la vis atteint sa position finale. Portez des chaussures de protection. N'utilisez que des perceuses à "double-manche" afin de prévenir des blessures aux poignets / bras. Si vous utilisez une perceuse électrique pour le dévissage, toujours desserrer les vis manuellement avant d'utiliser la perceuse.

## CLÉ POUR ÉCROU TYPE "DOUILLE"



**Matière/Composition :**  
 Acier galvanisé

**Outillage nécessaire :**  
 Clé à rochet avec adaptateur 1/2"

OU



**Matière/Composition :**  
 Aluminium

### NOTION IMPORTANTE

Si vous utilisez la clé à rochet, assurez-vous d'utiliser un adaptateur 1/2." Procédez avec prudence lorsque employez avec de l'outillage "à air comprimé" afin d'éviter de trop serrer les écrous.

## BÉLIER POUR PIEUX 2 7/8"



**Matière/Composition :**

Acier peint

**Weight :**

25 lbs

### MANIPULATION

Tout en vous référant au [MANUEL D'INSTRUCTION des produits d'ancrage CANDOCK](#) , Suivez les quelques directives suivantes.  
\*Toujours procéder avec prudence en utilisant l'équipement adéquat ( botes, gants et lunettes )

1-Insérez le pieux dans le [CUBE PIEUX G2](#) et laisser le ensuite se déposer dans le fond de l'eau

2-Insérez le bélier sur le pieux et enfoncez ce dernier dans le sol en frappant le bélier vigoureusement sur la tête du pieux

3-Répétez la procédure jusqu'à l'atteinte d'une pénétration souhaitée du pieux.

## PLANTEUR POUR PIEUX 2 7/8"



**Matière/Composition :**

Acier peint

**Poids :**

10 lbs

**Outillage nécessaire :**

Masse

### MANIPULATION

Tout en vous référant au [MANUEL D'INSTRUCTION des produits d'ancrage CANDOCK](#) , Suivez les quelques directives suivantes.  
\*Toujours procéder avec prudence en utilisant l'équipement adéquat ( botes, gants et lunettes )

1-Insérez le pieux dans le [CUBE PIEUX G2](#) et laisser le ensuite se déposer dans le fond de l'eau

2-Insérez le planteur sur la tête du pieux et sécurisez le sur le pieux en vissant l'écrou "papillon" qui se trouve sur le planteur. Enfoncez ensuite le pieux dans le sol en frappant vigoureusement sur la tête du planteur.

3-Répétez la procédure jusqu'à l'atteinte d'une pénétration souhaitée du pieux.

## LEVIER POUR PIEUX 2 7/8"



**Matière/Composition :**

Acier peint

**Poids :**

7 lbs

**Outillage nécessaire :**

Cric manuel

Clé pour écrou 3/4"

### MANIPULATION

\*Toujours procéder avec prudence en utilisant l'équipement adéquat ( botes, gants et lunettes )

1-Insérez le levier sur le pieux 2 7/8 "qui doit être enlevé et fixer manuellement celui-ci à env. 5" de la surface du quai.

2-À l'aide de la clé pour écrou, sécurisez ensuite le levier sur pieux.

3-Placez ensuite le cric sous le levier en vous assurant que le "pied" du cric pourra s'appuyer solidement sur la bride de plastique noir qui se trouve au centre du cube pieux.

4-Extraire le pieux en opérant le cric comme vous le feriez normalement

5-Lorsque le pieux n'a plus d'emprise dans le sol, retirez ce dernier manuellement.